


## Welkom in deze Frisse ruimte!

Deze ruimte is voorzien van een Comfort°Plus die een optimaal en gezond binnenklimaat verzorgt. Het systeem werkt geheel automatisch: de temperatuur, ventilatie, verlichting en zonwering zijn vooraf geprogrammeerd. Het ventileren van de ruimte wordt geregeld op basis van luchtvervuiling (CO<sub>2</sub>). Aangetrokken ventilatielucht van buiten wordt zeer goed gefilterd met een fijnstoffilter.

Het systeem doet automatisch zijn werk, ramen openen is niet nodig, maar het mag wel - dit ontregelt het systeem niet. Heeft u de wens om instellingen (tijdelijk) aan te passen dan kan dat. Aan het einde van de dag wordt uw manuele instelling automatisch teruggezet naar de voorgeprogrammeerde instelling.




- 1 Huidige CO<sub>2</sub> in de ruimte
- 2 Huidige temperatuur
- 3 Instelknop temperatuur
- 4 Werkingsmodus
- 5 Datum en tijd
- 6 Zonwering instellen
- 7 Verlichting instellen
- 8 Feedback geven
- 9 Instellingen aanpassen



### Zonwering bedienen


Druk in het beginscherm op **6**. In het vervolgscherm kan u de aanwezige zonweringen bedienen: druk boven- of onderin de balk om de zonwering omhoog of omlaag te doen. Druk op 'stop' om de zonwering te stoppen.



### Verlichting bedienen

Druk in het beginscherm op **7**. In het vervolgscherm kan u de verlichting bedienen: 'auto' voor automatisch regelen van de verlichting of 'uit'.

\*Indien deze ruimte niet is voorzien van een bewegingsensor, kan u alleen kiezen voor 'aan' en 'uit'.



### Temperatuur instellen

**2** geeft de huidige temperatuur aan. Druk eerst op het bolletje **3** daarna kan het bolletje schuiven om de temperatuur bij te stellen.

### Melding maken

Druk in het beginscherm op **8**. Kies waar u ontevreden over bent en druk 'verzenden'.

### Instellingen veranderen

Druk in het beginscherm op **9**. Hier kunnen permanente instellingen worden veranderd.